

13

**LAVAGGIO
WASHING**

Lavastoviglie
Dishwasher



www.micromic.com

Lavastoviglie - Dishwasher



WK501

00093046

Universale

ITA Cestello portaposate lavastoviglie universale 242x140x125/245mm adattabile

ENG Basket for dishwasher cutlery universal 242x140x125/245mm



WK502

087401 - 093046 - 621320 - 00134576

Bosch - Siemens

ITA Cestello portaposate per lavastoviglie universale + adattabile

ENG Silverware basket for dish washer Universal + adaptable



WK503G

C00094297 - 048182 - 079023 - 094297 - 103279

Indesit - Ariston - Hotpoint, Scholtès

ITA Cestello lavastoviglie tipo grande adattabile

ENG Dishwasher basket large adaptable



WK505

C00386607 - C00257140 - 482000023046
C00289642
Indesit - Ariston

ITA Cestello portaposate grigio per lavastoviglie adattabile

ENG Gray cutlery basket for dishwasher, adaptable



WK580

C00287671 - 482000031798

Indesit - Ariston

ITA Tappo con guarnizione dosatore lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher dispenser cap with gasket adaptable



Ø 4 cm

WN027

5254442 5254440, 5254441

Miele

ITA Guarnizione tappo brillantante lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable dishwasher brightener cap gasket



Ø 4,5 cm

WN024

6082320 - 6082321 - 6082322

Miele

ITA Guarnizione tappo brillantante lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher rinse aid cap gasket adaptable

Lavastoviglie - Dishwasher



WS103

C00256571 - 482000022005

Indesit - Ariston

ITA Filtro scarico centrale lavastoviglie parte esterna adattabile

ENG Dishwasher central drain filter, external part, adaptable



WS104

C00256572 - 482000022004

Indesit - Ariston

ITA Filtro scarico centrale lavastoviglie parte interna adattabile

ENG Dishwasher central drain filter, internal part, adaptable



WS103K

C00256571 + C00256572 - C00386682

Indesit - Ariston

ITA Filtro scarico lavastoviglie completo adattabile

ENG Complete central drain filter for dishwashers, adaptable



WS101

00427903 - 427903 - 170740 - 63.130.05 - 481248058111 - 10002494
Bosch

ITA Assieme filtro lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable filter washing machine assy



WS105

645038

Bosch

ITA Filtro scarico lastoviglie adattabile

ENG Dishwasher drain filter adaptable



WS107

1523330213

Zanussi

ITA Filtro scarico lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher drain filter adaptable



WK341

Universale

ITA K-sol sgrassante lavastoviglie-lavatrici 2 buste da 125g in scatola prodotto axor

ENG K-SOL degreaser in powder for washing machines in boxes of 200gr - Axor product



WK340

Universale

ITA K-kal decalcificante in polvere 2 buste da 125gr in scatola per lavatrici e lavastoviglie - prodotto axor

ENG K-KAL anti-scale in powder 2 bags x 125gr in box for washing machine and dishwasher - Axor product

Lavastoviglie - Dishwasher



WK650

1526523400

Aeg

ITA Irratore inferiore lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher lower spray arm, adaptable



WK651

1527271207

Aeg

ITA Irratore inferiore lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher lower spray arm, adaptable



WK653

1119226379

Aeg

ITA Irratore lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher sprayer, adaptable



WK652

694570055

Smeg

ITA Irratore lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher sprayer, adaptable



WK645

481253029431

Whirlpool

ITA Innesto iniettore girandola lavastoviglie adattabile

ENG Whirlpool adaptable dishwasher pinwheel injector coupling



WT074

144315 - 152919 - 49017698 - 482000022981

Varie Marche

ITA Ghiera anello tenuta girante lavastoviglie adattabile

ENG Seal ring flange impeller for dish washer

Lavastoviglie - Dishwasher



WK571

1887460100 - 1887460200 - 481246279746

Aeg

ITA Tappo binario cestello lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable top for dishwasher basket platform



WK572

1880580400 - 481246279745 - 481246279981

Beko

ITA Fermo guida posteriore cestello lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable dishwasher rear basket cap



WK570

00428344 - 00418499 - 00420199

Bosch

ITA Cuscinetto fissaggio kit 2 pezzi per cesto lavastoviglie adattabile

ENG Fixing bearing kit 2 pieces for dishwasher basket adaptable



WK581

418674

Bosch

ITA Cuscinetto fissaggio kit 3 pezzi per cesto lavastoviglie adattabile

ENG Fixing bearing kit 3 pieces for dishwasher basket adaptable



WK563

00611472

Bosch

ITA Cuscinetto kit ganci cestello inferiore lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher lower basket hooks kit adaptable



WK582

611474

Bosch

ITA Cuscinetto fissaggio kit 2pz per cesto lavastoviglie adattabile

ENG Fixing bearing kit 2 pieces for dishwasher basket adaptable



WK583

481010600198 - C00314875 - 481253578098 - C00314334 - 481010600198

Whirlpool

ITA Clip cuscinetto aggancio cesto lavastoviglie adattabile

ENG Fixing bearing dishwasher adaptable

Lavastoviglie - Dishwasher



WN028

12005744 - 12026667

Bosch

ITA Guarnizione kit riparazione pompa adattabile lavastoviglie

ENG Adaptable Bosch dishwasher repair Kit gasket for pump



WN028B

12005744

Bosch

ITA Kit con 2 guarnizioni riparazione pompa adattabile lavastoviglie

ENG Repair kit with 2 gaskets adaptable



WN032

00298534

Bosch

ITA Guarnizione inferiore porta lavastoviglie - adattabile

ENG Dishwasher lower door seal - adaptable



WN041

00668079

Bosch

ITA Guarnizione inferiore lavastoviglie adattabile

ENG Lower dishwasher seal adaptable



WN029

8996464028290 - 1527401002 - 1520425008 - 1527401200

Electrolux

ITA Guarnizione inferiore porta lavastoviglie adattabile

ENG Lower gasket for adaptable dishwasher



ELX1527401002

1527401002 - 8996464028290 - 1520425008 - 1527401200

Electrolux

ITA Guarnizione inferiore porta lavastoviglie

ENG Dishwasher door lower seal



WN035

1527401101 - 1527401408 - 32X0755

Electrolux

ITA Guarnizione inferiore porta lavastoviglie 40cm adattabile

ENG Dishwasher door lower seal 40cm adaptable



WN030

481246668912 C00313059, 434687, 436262

Whirlpool

ITA Guarnizione 550mm porta lavastoviglie adattabile

ENG Gasket 550mm dishwasher door adaptable

Lavastoviglie - Dishwasher



WB500

00754869

Bosch

ITA Kit riparazione cerniera lavastoviglie - molle cordoncini colore nero adattabili

ENG Repair kit for dishwasher (hinge - springs cords) Black colour adaptable



WB501

754873

Bosch

ITA Kit riparazione cerniera lavastoviglie - molle cordoncini colore rosa adattabili

ENG Repair kit for dishwasher (hinge - springs cords) Pink colour adaptable



WB502

12004031

Bosch

ITA Kit riparazione cerniera lavastoviglie - molle cordoncini colore beige adattabili

ENG Repair kit for dishwasher (hinge - springs cords) Beige colour adaptable



WB503

00754866 - 754866 - 12004119 - 00611336 - 00611370
Bosch

ITA Kit riparazione cerniera lavastoviglie - molle cordoncini colore rossa adattabile

ENG Repair kit for dishwasher (hinge - springs cords) Red colour adaptable



WB507

754867

Bosch

ITA Kit riparazione cerniera lavastoviglie - molle cordoncini colore blu adattabili

ENG Repair kit for dishwasher (hinge - springs cords) Blue colour adaptable



WB508

754870

Bosch

ITA Kit riparazione cerniera lavastoviglie - molle cordoncini colore verde adattabili

ENG Dishwasher hinge repair kit - springs cords Green color adaptable



WB499

611370

Bosch

ITA Cordoncino per molla porta lavastoviglie kit 2pz adattabile

ENG Cord for dishwasher door spring kit 2pcs adaptable



WB505

481240118707 - C00311072

Whirlpool Ignis Bauknecht

ITA Banda scorrimento cerniera per lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable dishwasher door brake band



WB506

C00311044 - 481240448746

Whirlpool

ITA Blocchetto frizione porta lvtst adattabile

ENG Dishwasher door clutch block, adaptable

Lavastoviglie - Dishwasher



WB400

C00195887

Indesit - Ariston

ITA Gruppo chiusura lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher closing group adaptable



WB401

C00362097 - C00118765

Indesit - Ariston

ITA Gruppo chiusura lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher closing group adaptable




WF500

C00142650

Indesit - Ariston Hotpoint, Scholtès

ITA Interruttore on/off per lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable On / off switch for dishwasher



WE450

461972618911 - 480140101529 - W10134017 - C00311067
Whirlpool

ITA Sensore ottico acqua sporca

ENG Optical Dirty Water Sensor



WE460

00424099 - 00129989

Bosch

ITA Flussometro lavastoviglie

ENG Dishwasher Flow Meter



WE495

Indesit - Ariston

ITA Elettrodosatore per porta lavastoviglie

ENG Dosing Electrovalve for dishwasher door



WE480

C00256546 482000022022

Whirlpool

ITA Airbreak lavastoviglie

ENG Dishwasher airbreak

Lavastoviglie - Dishwasher



WH011

C00520796 - C00256526 482000023043

Hotpoint

ITA Resistenza 230v 1800w 50hz per lavastoviglie

ENG Heating element 230V 1800W 50Hz for dishwashers



WH012

C00257904 - 482000023049

Hotpoint

ITA Resistenza 230v 1800w 50hz per lavastoviglie

ENG Heating element 230V 1800W 50Hz for dishwashers



WH013

C00302489 - C00856634 - 482000022217 - C00856635
Whirlpool

ITA Resistenza 230V 1800W 50Hz per lavastoviglie

ENG Heating element 230V 1800W 50Hz for dishwashers

Lavastoviglie - Dishwasher



WH005

4055070025 - 1111468524 - 1111469407 -
1113196503 - 1113112708

Electrolux

ITA Elettropompa lavastoviglie 230V 50Hz
2600rpm

ENG Dishwasher electric pump 230V 50Hz
2600rpm



WH006

1113196008 - 1110984125 - 1110996905 - 1111468029
1111469001 - 1111469019 - 1115753038 - 1115753046
1115787002
Electrolux

ITA Elettropompa lavastoviglie 230V 50Hz

ENG Dishwasher pump 230V 50Hz



WH007

795210634 - 695210261 - 231749

Smeg

ITA Elettropompa lavastoviglie 220V - 240V
50Hz 2600rpm

ENG Dishwasher pump 220V - 240V 50Hz
2600rpm



WH009

C00731573 - C00302488 - 482000022216 -
488000731573
Whirlpool

ITA Elettropompa 200v 95w 0/175hz per
lavastoviglie

ENG Electric pump 200v 95w 0/175hz for
dishwasher



WH010

C00291855 - 482000023311

Hotpoint

ITA Elettropompa 220/240v 90w 0-233hz per
lavastoviglie

ENG Electropump 220/240V 90W 0-233Hz for
dishwasher



WH127

00165813

Bosch

ITA Kit riparazione pompa lavastoviglie
adattabile

ENG Dishwasher pump repair kit adaptable



WH128

10013913 - 00419027

Bosch

ITA Kit riparazione pompa lavastoviglie
adattabile

ENG Adaptable Bosch Siemens dishwasher
pump repair kit

Lavastoviglie - Dishwasher



WK542

1885900600

Beko

ITA Ruota cestello inferiore lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable dishwasher lower drum wheel



WK561

1885800500

Beko

ITA Ruota cestello superiore lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable dishwasher upper basket wheel



WK551

00611666 - 00165313

Bosch

ITA Ruota cestello lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable dishwasher lower drum wheel



WK555

00611475

Bosch

ITA Ruota cestello lavastoviglie adattabile

ENG Adaptable Bosch dishwasher wheel



WK537

00165314 - C00210742

Bosch

ITA Ruota cestello lavastoviglie adattabile

ENG Dishwasher basket wheel adaptable



WK533

069667

Bosch

ITA Ruota piccola per cestello lavastoviglie adattabile siemens

ENG Small wheel for dishwasher basket Siemens adaptable



WK535

424717

Bosch

ITA Ruota piccola Ø 23,20 mm per cestello lavastoviglie adattabile

ENG Small wheel Ø 23,20mm for dishwasher basket adaptable



WK553

066321

Bosch

ITA Ruota piccola Ø 24mm per cestello lavastoviglie adattabile

ENG Small wheel Ø 24mm for dishwasher basket adaptable



WK536

00028020 066320 - 481252878026 - 481952888069 - 7028020

Bosch

ITA Ruota grande Ø 33mm per cestello lavastoviglie adattabile

ENG Large wheel Ø 33mm for dishwasher basket adaptable

Lavastoviglie - Dishwasher



WK552

066320
Bosch

- ITA Ruota grande Ø 35mm per cestello lavastoviglie adattabile
- ENG Large wheel Ø 35mm for dishwasher basket adaptable



WK548

50269922006 - 50223883005 - 8996464025270
Electrolux

- ITA Ruota di colore bianco per cestello lavastoviglie adattabile
- ENG White wheel for dishwasher basket adaptable



WK548A

50269970005
Electrolux

- ITA Ruota di colore bianco per cestello lavastoviglie kit da 8 pz adattabile
- ENG White wheel for dishwasher basket 8 pcs. Kit adaptable



WK548B

50286967000
Electrolux

- ITA Ruota di colore grigio per cestello lavastoviglie kit da 8 pz adattabile
- ENG Grey wheel for dishwasher basket 8 pcs. Kit adaptable



WK557

50246875004 - 50269748005
Electrolux


- ITA Ruota di colore bianco per cestello lavastoviglie adattabile
- ENG White wheel for dishwasher basket adaptable



WK557A

50269971003
Electrolux

- ITA Ruota di colore bianco per cestello lavastoviglie kit da 8 pz adattabile
- ENG White wheel for dishwasher basket 8 pcs. Kit adaptable



WK557B

50286965004 - 50286964007
Electrolux

- ITA Ruota di colore grigio per cestello lavastoviglie kit da 8 pz adattabile
- ENG Grey wheel for dishwasher basket 8 pcs. Kit adaptable



ELX50286965004

50286965004
Electrolux

- ITA Ruota grigia cestello lavastoviglie kit 8pz
- ENG Dishwasher basket grey wheel kit 8pcs



WK556

50269923004 - 50223882007 - 50213969004
Electrolux

- ITA Ruota cestello inferiore lavastoviglie adattabile
- ENG Dishwasher bottom basket wheel adaptable

Lavastoviglie - Dishwasher



WK556A

50279059005

Electrolux

ITA Ruota cestello inferiore lavastoviglie kit da 8 pz adattabile

ENG Wheel for bottom dishwasher basket 8 pcs. kit adaptable



WK547

50659337005 - 50657497009 - 50657498007

Electrolux

ITA Ruota di colore bianco per cestello superiore lavastoviglie adattabile

ENG White wheel for top dishwasher basket adaptable



WK547A

50269970005

Electrolux

ITA Ruota di colore bianco per cestello superiore lavastoviglie kit da 8 pz adattabile

ENG White wheel for top dishwasher basket 8 pcs. Kit adaptable



WK545

50226819006 - 8996464026807

Electrolux

ITA Kit ruote per cestello lavastoviglie adattabile

ENG Wheel for dishwasher basket adaptable



WK545A

50269972001

Electrolux

ITA Ruote per cestello lavastoviglie di colore bianco kit da 4 pz adattabile zanussi

ENG Wheel for dishwasher basket white 4 pcs. Kit adaptable



WK546

056347

Indesit - Ariston

ITA Ruota scorrimento cesto inferiore adattabile

ENG Bottom basket sliding wheel adaptable Ariston



WK546A

056347

Indesit - Ariston

ITA Kit 8 ruote scorrimento cesto inferiore adattabile ariston - indesit

ENG Kit 8 wheels bottom basket adaptable Ariston - Indesit

Lavastoviglie - Dishwasher



WK125

140180589016, 140180589024, 140180589099, 8072506044, 8072506176, 8072506218

Zanussi

- ITA** Tubo carico acquastop con sicurezza elettrificata 150cm 0,2-10bar 220-240v 50-60hz
- ENG** Charging hose aquastop with electrified safety 150cm 0,2-10bar 220-240V 50-60Hz



WK126

1760320100 - 1760340100 - 1760360100 - 1760360200 - 1883530200 - 1885090100 - 1887680100

Beko

- ITA** Tubo carico acquastop con sicurezza elettrificata 190cm 0,2-10bar 220-240v 50-60hz
- ENG** Charging hose aquastop with electrified safety 190cm 0,2-10bar 220-240V 50-60Hz



ELX140003571019

140003571019

Electrolux

- ITA** Tubo scarico acqua lavastoviglie
- ENG** Dishwasher water drain hose



WK118

140003571019 - 1118549003 - 1118549011 1118664000 - 1118664109 - 1173680107 - 1173680206 - 1173680305 - 140003571019 - 1526492010 - 1526492028 - 1526492119 - 1526492200 - 1526492226 - 1526492309 - 1526492408 - 1526492424 - 1526492507 - 1560330001 - 1560330

Electrolux

- ITA** Tubo scarico lavastoviglie con ghiera di fissaggio attacco femmina a pipa Ø 31mm attacco femmina dritto Ø 22mm 230cm
- ENG** Dishwasher drain hose with locking ring, elbow-shaped female connector Ø 31 mm, straight female connector Ø 22 mm, 230 cm



WK118PCK

140003571019 - 1118549003 - 1118549011 1118664000 - 1118664109 - 1173680107 - 1173680206 - 1173680305 - 140003571019 - 1526492010 - 1526492028 - 1526492119 - 1526492200 - 1526492226 - 1526492309 - 1526492408 - 1526492424 - 1526492507 - 1560330001 - 1560330

Electrolux

- ITA** Tubo scarico lavastoviglie con ghiera di fissaggio attacco femmina a pipa Ø 31mm attacco femmina dritto Ø 22mm 230cm confezionata con foro
- ENG** Dishwasher drain hose with locking ring elbow-shaped female connection Ø 31 mm straight female connection Ø 22 mm 230 cm with bag



WK119

758973779 - C00273284 - 278449 - 482000022012

- ITA** Tubo scarico lavastoviglie attacco maschio ad innesto con O-ring Ø 25mm attacco femmina Ø 22mm 175cm
- ENG** Dishwasher drain hose male push-in connection with O-ring Ø 25mm female connection Ø 22mm 175 cm



WK119PCK

758973779 - C00273284 - 278449 - 482000022012

Smeg

- ITA** Tubo scarico lvt. Mas. innesto O-ring Ø25mm Fem. Ø22mm L 230cm conf. con foro
- ENG** Dishwasher drain hose male push-in connection with O-ring Ø 25mm female connection Ø 22mm 175 cm



WK120

758973067 - 481290508135 - 49002903 - 49013945 - 758971783 - 91670102 - C00320442

Smeg

- ITA** Tubo scarico lavastoviglie 190cm Ø25/35mm
- ENG** Dishwasher drain hose 190cm Ø25/35mm



WK120PCK

758973067 - 481290508135 - 49002903 - 49013945 - 758971783 - 91670102 - C00320442

Smeg

- ITA** Tubo scarico lavastoviglie 190cm Ø25/35mm confezionato con foro
- ENG** Dishwasher drain hose 190cm Ø25/35mm in bag

Lavastoviglie - Dishwasher



WT075

Varie Marche

ITA Tenuta meccanica lavastoviglie bassa
12x24x17+26x5,5 mm adattabile

ENG Mech. Seal dw low 12x24x17+26x5.5 mm
adaptable




WT076

Varie Marche

ITA Tenuta meccanica lavastoviglie alta
12x24x17+26x8 mm adattabile

ENG Mech. Seal dw high 12x24x17+26x8.5 mm
adaptable



WL038

00056257

Bosch

ITA Maniglia per lavastoviglie di colore bianco
adattabile

ENG Dishwasher handle white adaptable



WK593

06033081 - 6033081

Miele

ITA Piede regolabile lavastoviglie adattabile

ENG Adjustable feet for dishwasher adaptable